


スイングモア **LM54GA-R・LM54GAS-R** バロネス芝刈機

取扱説明書 & パーツカタログ

'99.5~



“必読” 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの
取扱説明書をお読みください。

BARONESS

目 次

| | |
|-----------------------|----|
| 安全に関する警告について | 1 |
| はじめに | 1 |
| 各部の名称および警告ラベル貼付位置 | 2 |
| LM54GA-R・LM54GAS-Rの特長 | 3 |
| 仕様(作業状態) | 3 |
| グリーン刈りによる不具合の特性要因図 | 4 |
| 取扱説明 | 4 |
| 1. 本体の組立・調節 | 4 |
| 2. リールカッターの取付方法 | 6 |
| 3. 刃のかみ合い調整 | 6 |
| 4. 刃合わせ方法 | 6 |
| 5. ラッピング研磨の仕方 | 7 |
| 6. クラッチ部調整 | 7 |
| 7. 刈り高の調整 | 8 |
| 8. ベットナイフの分類 | 8 |
| 9. エンジンの定期点検 | 8 |
| 10. メンテナンスの注意 | 8 |
| 11. 刃合わせの特性要因図 | 9 |
| 12. 使用上の注意事項 | 10 |
| 13. 安全作業について | 10 |

| | |
|---------------|----|
| パーツカタログ | 11 |
| 1. モア部 | 12 |
| 2. ドラム車輪部 | 16 |
| 3. クラッチ部 | 18 |
| 4. フレーム関係部 | 20 |
| 5. モア伝導部 | 24 |
| 6. ハンドル部 | 26 |
| 7. ブレーキ部 | 26 |
| 8. グラスキャッチャー部 | 28 |
| 9. 工具部 | 28 |
| 10. パーチカルブラシ部 | 30 |
| 11. グリス | 32 |

安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行っていただくために▲印をつけて警告ラベルを貼付しています。

警告ラベルは安全上、特に重要な項目を示していますので、警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

警告ラベルについて

▲ 危険：その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。

▲ 警告：その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性のあるものを示しています。

▲ 注意：その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものを示しています。



… 危険マーク
(リールモア)



… 危険マーク
(リールモア)



… 危険マーク
(火気厳禁)



… 警告マーク
(排気ガスに注意)



… 注意マーク
(ジョイント・回転物)



… 注意マーク
(高温部)



… 注意マーク
(グリスアップ)



… 燃 料



… エンジン取扱
説明書参照

はじめに

このたびはパロネス芝刈機・スイングモアLM54GA-R・LM54GAS-Rをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。機械をご使用になる前に必ず本書を読んで、内容を充分に理解してからご使用ください。

なお、工場完成時には充分な試運転・検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱い方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

●本機は形式が順次変わっている場合があります。
本機に関するお問い合わせの際は、必ず型式、製造番号を合わせてご通知くださいますようお願いいたします。

●なお、本書記載事項は、予告なしに変更する場合があります。

▲ 注意 … 運転について

この取扱説明書に記載されているマークおよび機械に貼られているラベルは、安全確保のための説明が書かれています。

操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、充分理解してからこの機械を運転してください。

マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、すぐに新しいものと交換してください。

なお、本機に貼られているラベルは絶対にはがさないでください。

各部の名称および警告ラベル貼付位置

K4205000810


ジョイント・回転物注意マーク



ハンドル部

K4205000760


グリースアップ注意マーク



クラッチ部

K4205000550

リールモア注意マーク



LM54GA-R・LM54GAS-Rの特長

- 走行部とカッティングユニットが揺動し、傾斜地とアンジュレーションが強い難グリーンでもなめらかに刈り込みができます。
- カッティングユニットと集草部が分離するので、グリーンを均一に刈り込むことができます。
- 伝導機構は全歯車タイプ。ミッションデフ装置付で直進性が優れています。
- 推進ドラムは腐食に強い耐食アルミ製です。
- エンジンブレーキが作動するため安全です。
- 刃は、完全熱処理により切れ味は抜群。刈り上がりは最高です。
- GAS-Rタイプは、サッチングリールまたは回転ブラシが付いています。

仕様(作業状態)

| | LM54GA-R | LM54GAS-R |
|----------------|------------------------|------------------------|
| ■ 機械寸法 | | |
| ・ 全 長 | 1520mm | 1520mm |
| ・ 全 幅 | 930mm | 930mm |
| ・ 全 高 | 1000mm | 1000mm |
| ■ 重 量 (本体) | 93.5kg 92.0kg | 92.5kg 94.0kg |
| ■ 速 度 | 4.7km/h(3000rpm) | 4.7km/h(3000rpm) |
| ■ エンジン | ロビンEY15D 3.5PS/4000rpm | ロビンEY15D 3.5PS/4000rpm |
| ■ リールカッター | 102mm × 9枚刃 | 102mm × 9枚刃 |
| ■ 刈 幅 | 557 | 557 |
| ■ 刈 高 | 3.5~10mm(下刃2.5) | 3.5~10mm(下刃2.5) |
| ■ フレーム(モアユニット) | アルミ鋳物 | アルミ鋳物 |
| ■ 溝付前ローラー | 50×577 鋼管製溝付ローラー | 50×577 鋼管製溝付ローラー |
| ■ ドラム車輪 | 175×535 耐食アルミ製 | 175×535 耐食アルミ製 |
| ■ モアユニット重量 | 26kg (7.0kg-2.5kg) | 30kg |
| ■ グラスキャッチャー重量 | 3.5kg | 3.5kg |

タイプ(2本)

7.0kg

7.0kg


総重量(本体、グラスキャッチャー、タイプ2本) 100.5kg

104.5kg

7.0kg-2.5kg

2. リールカッターの取付方法

リールカッターの取付けは、刃を手で軽く回転させてベアリングのガタのないように調節します。ナットを一度締付けた後、カッターが軽くなるまでナットを徐々にゆるめて調節します。リールカッター部のベアリングは、誤差の少ない30204JRP6を使用してください。また、ベアリングには取付ける前にグリス（エクセライトEP1号）を充分に入れてください。（ローラーを回しながら）シールの部分にもグリスを充分に入れてください。ベアリングとシールは必ず1シーズンで交換してください。




3. 刃のかみ合い調整

1) カッター調節ネジ付パイプ (1-49) をはずし、バネ圧を0にしてカッターピンR (1-55) を取付けてベッドナイフCOMP (1-42) をセットします。


2) カムブッシュ (1-54) を調節して、ベッドナイフを軽く当てたときに左右の刃先にすき間がないようにしてカムブッシュの位置をマークします。

3) カッターピンR (1-55) をはずします。



4) カッター調節ネジ付パイプ (1-49) をねじ込みます。10受刃調節ナットP1 (1-53) をゆるめいっぱいに回して左右対称に組みます。カッターピンR (1-55) をねじ込み、カムブッシュの位置を合わせてロックナット (1-56) をロックします。

5) ベットナイフを10受刃調節ナットP1 (1-53) でリールカッターに軽く接触させ、新聞紙がスカッと切れるように調節します。切れ味が悪い所（切り口がげば立つ所）があった場合は、ラッピング研磨を行ってください。




4. 刃合わせ方法

注意…●刃の調整をする時は、必ずエンジンを止め、平らな場所で行ってください。

●新聞紙を試し切りするときには、必ず手袋等で手を保護してください。ただし、リールカッターを回すときに、手袋等がリールカッターに巻き込まれないように充分注意してください。

調節は、10受刃調節ナットP1 (1-53) を右に回すと刃先の接触が軽くなり、逆に回すと刃先は重くなります。左右ともに軽く接触させ、新聞紙がよく切れるように調節します。

また、リールカッターが摩耗してバネ圧が少なくなった場合はロックナット (1-50) をゆるめカッター調節ネジ付パイプ (1-49) を右に回すとバネ圧は強くなります。



5. ラッピング研磨の仕方

注意…新聞紙を試し切りするときには、必ず手袋等で手を保護してください。ただし、リールカッターを回すときに、手袋等がリールカッターに巻き込まれないように充分注意してください。


ラッピング研磨は、芝刈り作業終了後、そのままの状態では新聞紙がよく切れる所と切れない所をチェックします。（全面が切れないときは、新聞紙を二重にし、切れない所を特によくチェックしてください）

よく切れる所のみ、ラッピングパウダー（#200～#400）1に対して3～4の割合で油を混合したものをリールカッターに塗って逆回転させてください。（切り口がげば立ち、切れ味の悪い所には、絶対にパウダーを塗らないでください）

しばらく回転させておき、接触音がなくなったら再度リールカッター全幅にわたり新聞紙が切れる所と切れない所を調べます。

この作業を繰り返し行いますと、リールカッターとベットナイフは均一に噛み合うようになります。

最後に全面にラッピングパウダーを塗って仕上げをしてください。




6. クラッチ部調整

●エンジンクラッチ部調整

- エンジン載せかえ時、走行クラッチを入れたときにエンジンクラッチ (3-1) とクラッチフェーシング (3-3) のすき間が専用ゲージで約0.5mmになるように調整してください。
- 新車10時間使用時およびクラッチパネ (3-8) 交換時は、エンジンを停止した状態で、走行クラッチを入れたときと切ったときの間に生じるクラッチ板 (3-6) の作動量を、0.8～1mmに調整してください。


●クラッチレバー

- 走行クラッチレバーはハンドル右側に有り、レバーを引くと前進、前に倒すと止まります。
- 各部クラッチレバーは、ドラム用が右フレームカバー (4-85) 後方に、リール用が左フレームカバー (4-45) 前方に有り、ラッピング用がモアのギヤカバー右 (1-89) にあります。レバーを前側にするとクラッチイン、後側にするとニュートルとなります。



7. 刈り高の調整

- 1) 刈り高さは、前ローラーを上下することにより、3.5mm~10mmまでの間で調整できます。
また、55Gベットナイフ2号を使用することにより、最低3mmの高さまで刈り込めます。
- 2) サッチングリールを使用するときは、刈り高さより下に1~3mmに合わせてください。(LM54GAS-R: 芝の状態に応じて調節してください)
- 3) 回転ブラシを使用するときは、刈り高さと同じ高さに合わせてください。低くしすぎますとブラシの傷みが早くなります。(LM54GAS-R)



9. エンジンの定期点検

エンジンを常に最良の状態に運転するために、必ず次の点検表に従って保守点検を行ってください。

| 運転時間 | 8時間毎 | 15時間毎 | 50時間毎 |
|--------------|------|-------|-------|
| エンジンオイル点検・補給 | ○ | | |
| エンジンオイル交換 | 初 回 | | 2回目以降 |
| エアークリーナー清掃 | | ○ | |



... 詳しくは、エンジン取扱説明書を参照してください。

10. メンテナンスの注意


⚠ 注意 メンテナンス上の注意

- ・実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。
- ・メンテナンスは、平坦で乾燥したきれいな場所で行ってください。
- ・機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- ・駆動・作動部分には、手足を近づけないでください。駆動・作動部分のメンテナンスは、手足が巻き込まれないように十分に注意して行ってください。
- ・リールカッターとベットナイフはともに刃物です。取り扱いには十分注意してください。
- ・新聞紙を試し切りする時はリールカッターを回す指先に十分注意してください。
- ・全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
- ・損傷部品は直ちに修理または交換してください。
- ・摩耗損傷部品は、必ず交換してください。
- ・ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いてください。

8. ベットナイフの分類

| | 刃厚 (mm) | 最低刈高 (mm) |
|------------------------|------------|--------------|
| 標準刃 | 2.5 | 3.5 |
| 55Gベットナイフ2号 (オプション) | 1.8 | 3.0 |

11. 刃合わせの特性要因図



12. 使用上の注意事項

⚠ 危険 リールモア



・飛散物、刃等でけがをしないように充分注意してください。



・運転中、周りに人がいないか、破損する恐れのある物がないかを確認して作業を行ってください。



・リールカバーを必ず取付けて作業してください。

⚠ 注意 高温部の注意



・運転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。火傷をする危険があります。

⚠ 注意 動力作動中の注意



・動力作動中は回転物に触れないでください。

⚠ 注意 グリスアップ時の注意



・エンジン回転は、アイドル状態状態で各部を回転させ、グリスアップしてください。

⚠ 注意 使用上の注意

- ・取扱説明書を十分読んで、全ての操作部の位置と機能を覚えてください。
- ・緊急時にエンジンをストップする方法を知っておいてください。エンジンを始動させるときは確実に全てのギヤとクラッチレバーを中立にしてください。
- ・燃料補給時は火気厳禁です。
- ・傾斜地・起伏のある場所で操作する場合は、特に安全な操作を心がけ、傾斜角25°を超えないように常にチェックしてください。
- ・点検・修理をする前に、全ての部分が停止している事を確認してください。
- ・適切な換気装置のない建物内ではエンジンは始動しないでください。
- ・機械から離れるときはエンジンを停止して平らな場所で止めてください。
- ・服装はきちんとした衣服を着用し、作業に適した保護具（眼鏡・靴・ヘルメット・手袋など）を装備してください。

13. 安全作業について

⚠ 注意 安全のための衣服について

- ・安全のため、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し、作業に適した安全器具・眼鏡・靴・ヘルメット・手袋等を着用してください。



⚠ 注意 安全作業について

- ・メーカーとして、本機使用者は機械の点検・整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全確保とともに、他の人に危害をおよぼさないように正しく機械を使って安全第一に作業されることを強く要望します。なお、安全確保のために、整備上の必要部品は純正部品をご使用くださいますようお願いいたします。

バロネス芝刈機

スイングモア LM54GA-R・LM54GAS-R


パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

| (例) カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 数量 |
|------------|---------------|-------|----|
| 1-2 | LM54GA-0103AR | 左フレーム | 1 |

1. モア部




共用部品 ○=LM55GD

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|------------------------|----|----------|----|
| 1-1 | K280540090R | リールカッター557 | 1 | | |
| 1-2 | LM54GA-0103BR | 左フレーム | 1 | | |
| 1-3 | K0631302040 | テーパーローラー30204JRP6 | 2 | ○ | |
| 1-4 | K6213000040 | ベアリングカラー左 | 1 | ○ | |
| 1-5 | K6051045280 | 4.5焼入ピン28 | 1 | | |
| 1-6 | K5300000282 | ピン止メカバー | 1 | ○ | |
| 1-7 | LM54G--0108Z0 | 32丁ギヤ | 1 | | |
| 1-8 | K6212000250 | 20.2STKMカラー25.417 | 1 | | |
| 1-9 | K0830000020 | オイルシール254210FA | 2 | ○ | |
| 1-10 | LM54GA-0110A0 | 左リールハウジング | 1 | | |
| 1-11 | K0041080202 | 8+さら小ネジ20 | 3 | ○ | |
| 1-12 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 1 | | |
| 1-13 | K0170000132 | 20小形ナット10P1.5 | 1 | | |
| 1-14 | K0170000082 | 20小形ナット8P1.5 | 1 | | |
| 1-15 | K0220200001 | 20波座金 | 2 | | |
| 1-16 | K0880018000 | ○リングP18 | 1 | | |
| 1-17 | K0880050000 | ○リングP50 | 1 | | |
| 1-18 | LM54G--0111ZR | リール軸カバー | 1 | | |
| 1-19 | LM54GA-0114A3 | モア前ステア603.4 | 1 | | |
| 1-20 | LM54GA-0115Z3 | ノックボルト25 | 1 | | |
| 1-21 | K0071000593 | 10ノックボルト40 | 1 | ○ | |
| 1-22 | LM54G--0134A0 | 調節ネジ | 2 | | |
| 1-23 | K0102080002 | 8ナット3 | 4 | | |
| 1-24 | K60840000632 | ローラー調節金 | 2 | ○ | |
| 1-25 | LM54GA-0129Z0 | 前ローラーAss'y (126~32セット) | 1 | | |
| 1-26 | LM54GA-0131Z3 | モア前ローラー | 1 | | |
| 1-27 | K6131000010 | 前ローラー軸 | 1 | ○ | |
| 1-28 | K5051015280 | 1C5191P座金1528 | 4 | ○ | |
| 1-29 | K0613062020 | ベアリング62022RDC3 | 4 | ○ | |
| 1-30 | K0861000030 | オイルシール6202 | 2 | ○ | |
| 1-31 | K0402042001 | ストップリングR42 | 2 | ○ | |
| 1-32 | K0861000020 | オイルシールTA1542.38 | 2 | ○ | |
| 1-33 | K5051015470 | 1C5191P座金1547 | 2 | ○ | |
| 1-34 | LM54GA-0106Z0 | ローラーブラケット右 | 1 | | |
| 1-35 | LM54GA-0105Z0 | ローラーブラケット左 | 1 | | |

共用部品 ○=LM55GD □=LM315GA X=LM30B

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|-----------------------------|----|----------|----|
| 1-36 | K0025080303 | 8角根丸頭ボルト30 | 2 | | |
| 1-37 | K5000080003 | 8ワッシャー | 2 | ○ | |
| 1-38 | K0213080001 | 8さらばね座金1H | 4 | ○ | |
| 1-39 | K0149083203 | 8高ナット20 | 2 | ○ | |
| 1-40 | LM54G--0132Z0 | モア取付ボルト左 | 1 | | |
| 1-41 | LM54G--0133Z0 | モア取付ボルト右 | 1 | | |
| 1-42 | LM54GA-0119A0 | ベッドナイフCOMP(1-43~45セット) | 1 | | |
| 1-43 | LM54GA-0120AR | ベッドナイフ台 | 1 | | |
| 1-44 | K2511000050 | 556ベッドナイフ号556 | 1 | ○ | |
| 1-45 | K0071000222 | 6調節さら小ネジ12 | 13 | ○ | |
| 1-46 | K6511000052 | カッター調節ボルト185 | 2 | | |
| 1-47 | K1000000078 | 3.5圧縮バネ17.560 | 2 | | |
| 1-48 | K0210100001 | 10さらばねL | 1 | | |
| 1-49 | K6081000032 | カッター調節ネジ付パイプ | 2 | ○ | |
| 1-50 | K0160000122 | ロックナット | 2 | ○ | |
| 1-51 | LM54GA-0117Z2 | カラー53.5 | 2 | | |
| 1-52 | K5011010162 | 1SPCC座金1016 | 2 | ○ | |
| 1-53 | K0160000032 | 10受刃調節ナットP1 | 2 | X | |
| 1-54 | K6010000010 | カムブッシュ | 2 | ○ | |
| 1-55 | K6082000010 | カッターピンR | 2 | ○ | |
| 1-56 | K0160000112 | ロックナット | 2 | ○ | |
| 1-57 | LM54GA-0136Z0 | 後ローラーAss'y (1-29, 58~62セット) | 1 | | |
| 1-58 | LM54GA-0137Z0 | 後ローラー軸 | 1 | | |
| 1-59 | LM54G--0138Z0 | 後ローラー | 1 | | |
| 1-60 | LM54G--0139Z0 | 後ローラーハウジング | 2 | | |
| 1-61 | K0811635090 | オイルシールMHS16359 | 2 | □ | |
| 1-62 | K0801525040 | オイルシールMH15254 | 2 | □ | |
| 1-63 | LM54GA-0140Z3 | カラー | 2 | | |
| 1-64 | LM54G--0148Z3 | ストッパー | 2 | | |
| 1-65 | LM54GA-0149Z3 | ボルト45 | 4 | | |
| 1-66 | K4209000370 | グリースアップ10時間マーク | 1 | | |
| 1-67 | K0211100001 | 10さらばねH | 4 | ○ | |
| 1-68 | K0160000282 | 10ナット3P10H1 | 3 | ○ | |
| 1-69 | K0000060202 | 6ボルト20 | 2 | | |
| 1-70 | K0100060002 | 6ナット | 2 | | |

3. クラッチ部




共用部品 ○=LM55GD

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|--------------------------|----|----------|----|
| 3-1 | K6911000050 | エンジンクラッチ | 1 | ○ | |
| 3-2 | K0616062020 | ベアリング62022NSEC3 | 1 | ○ | |
| 3-3 | K1810000030 | クラッチフェーシング | 1 | ○ | |
| 3-4 | K6311000012 | クラッチ | 1 | ○ | |
| 3-5 | K1000000160 | 3.5圧縮バネ3415 | 1 | ○ | |
| 3-6 | K6911000022 | クラッチ板 | 1 | ○ | |
| 3-7 | K6310000012 | レバー取付台 | 1 | ○ | |
| 3-8 | K1090000010 | クラッチバネ | 2 | ○ | |
| 3-9 | K6040060282 | 6丸頭ピン28 | 2 | ○ | |
| 3-10 | K0300020202 | 2割ピン20 | 2 | ○ | |
| 3-11 | K4205000810 | ジョイント・回転物注意マーク | 1 | | |
| 3-12 | K6100000023 | エンジンクラッチ軸303 | 1 | ○ | |
| 3-13 | K0310050402 | 5テーパーピン40 | 1 | ○ | |
| 3-14 | K6911000043 | フェーシング受け金15 | 1 | ○ | |
| 3-15 | K0013060251 | 6調整ボルト25 | 1 | ○ | |
| 3-16 | K5000060002 | 6ワッシャー | 4 | ○ | |
| 3-17 | K0616062030 | ベアリング62032NSEC3 | 1 | ○ | |
| 3-18 | K6212001060 | 17.1STKMカラー2214 | 1 | ○ | |
| 3-19 | K6186000020 | 16丁ギヤ | 1 | ○ | |
| 3-20 | K5002100002 | 10ワッシャー22 | 1 | ○ | |
| 3-21 | K0214100001 | 10さらばね座金2L | 2 | ○ | |
| 3-22 | K0160000282 | 10ナット3P10H1 | 1 | ○ | |
| 3-23 | K6310000022 | クラッチ寄せ | 1 | ○ | |
| 3-24 | K0007080402 | 8ボルト40SW | 4 | ○ | |
| 3-25 | K0007080352 | 8ボルト35SW | 4 | ○ | |
| 3-26 | K0000060302 | 6ボルト30 | 1 | ○ | |
| 3-27 | K0143060002 | 6さらばね付ナット | 2 | ○ | |
| 3-28 | K6911000032 | クラッチL字レバー | 1 | ○ | |
| 3-29 | K0003100502 | 10ボルト50 | 1 | ○ | |
| 3-30 | K1000000208 | 2圧縮バネ1514 | 1 | ○ | |
| 3-31 | K5011010202 | 1SPCC座金1020 | 1 | ○ | |
| 3-32 | LM54G--0711AR | L字レバー取付金 (M10P1→M10P1.5) | 1 | | |
| 3-33 | LM54GA-0718ZR | エンジンベース | 1 | | |
| 3-34 | K0101100002 | 10ナット2 | 1 | ○ | |
| 3-35 | LM54G--0721AR | カバー取付金後 | 1 | | |

共用部品 ○=LM55GD

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|--------------|----|----------|----|
| 3-36 | LM54GA-0726Z0 | クラッチカバーAss'y | 1 | | |
| 3-37 | K0022080202 | 8螺ボルト20 | 1 | | |
| 3-38 | K4205000760 | グリースアップ注意マーク | 1 | | |
| 3-39 | K4205000550 | リールモア注意マーク | 1 | | |
| 3-40 | K4031000070 | 5防振ゴム825 | 1 | | |
| 3-41 | K4209000400 | カバー取付マーク | 1 | | |
| 3-42 | LM54G--0615Z3 | 10.2カラー59.8 | 1 | | |
| 3-43 | K0003100802 | 10ボルト80 | 1 | | |
| 3-44 | K0143100002 | 10さらばね付ナット | 1 | | |
| 3-45 | K0080100202 | 10ボルト20HW | 5 | | |
| 3-46 | K789900041D | スタンド | 1 | ○ | |
| 3-47 | K1090000029 | スタンドスプリングR | 1 | ○ | |
| 3-48 | K0007080152 | 8ボルト15SW | 3 | | |
| 3-49 | K0320040221 | 4スプリングピン22 | 1 | ○ | |
| 3-50 | K5012306252 | 2.3SPCC座金625 | 1 | ○ | |
| 3-51 | K0006060152 | 6ボルト15S | 1 | ○ | |
| 3-52 | K0402040001 | ストップリングR40 | 1 | | |
| 3-53 | K0000050102 | 5ボルト10 | 2 | | |
| 3-54 | K0200050002 | 5Sワッシャー | 2 | | |
| 3-55 | K5000050002 | 5ワッシャー | 2 | | |
| 3-56 | K0003061302 | 6ボルト130 | 1 | | |
| 3-57 | K0100060002 | 6ナット | 1 | | |
| 3-58 | K5000080002 | 8ワッシャー | 1 | | |
| 3-59 | LM54G--0714BR | フレーム後ステー | 1 | | |
| 3-60 | LM54G--0713ZR | フレーム前ステー | 1 | | |

4. フレーム関係部




共用部品 ○=LM55GD

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|-----------------|----|----------|----|
| 4-1 | LM54G--0601A3 | 左フレーム | 1 | | |
| 4-2 | LM54G--0603A0 | バックシム大 | 1 | | |
| 4-3 | LM54G--0607Z0 | 一軸バックシム | 1 | | |
| 4-4 | LM54G--0608Z3 | 一軸ハウジング | 1 | | |
| 4-5 | K0811930070 | オイルシールMHS19307 | 1 | ○ | |
| 4-6 | K1440000010 | グリスニップル | 2 | ○ | |
| 4-7 | LM54G--0201Z0 | 第二軸 | 1 | | |
| 4-8 | K5000100002 | 10ワッシャー | 3 | | |
| 4-9 | K0211100001 | 10さらばねH | 3 | | |
| 4-10 | K0160000282 | 10ナット3P1OH1 | 3 | ○ | |
| 4-11 | K5051013220 | 1C5191P座金1322 | 12 | ○ | |
| 4-12 | K5020813220 | 0.8NBS55座金1322 | 6 | ○ | |
| 4-13 | K0701317120 | ニードルKT131712 | 1 | ○ | |
| 4-14 | LM54G--0202Z0 | 38丁ギヤ | 1 | | |
| 4-15 | LM54G--0609Z0 | デフハウジングバックシム | 2 | | |
| 4-16 | LM54G--0610Z0 | 左デフハウジング | 1 | | |
| 4-17 | K0041060122 | 6+さら小ねじ12 | 3 | | |
| 4-18 | K0871182640 | ニードル用シールDS18264 | 2 | ○ | |
| 4-19 | K0722210000 | ニードルTA2210Z | 2 | ○ | |
| 4-20 | K5051022300 | 1C5191P座金2230 | 4 | ○ | |
| 4-21 | K5020822300 | 0.8NBS55座金2230 | 2 | ○ | |
| 4-22 | LM55GB-0210A3 | 16丁デフギヤ右 | 1 | ○ | |
| 4-23 | K6202000140 | デフギヤ軸受 | 2 | ○ | |
| 4-24 | K6150000150 | 10デフピン55 | 1 | ○ | |
| 4-25 | K0701013100 | ニードルKT101310 | 4 | ○ | |
| 4-26 | K5051010220 | 1C5191P座金1022 | 1 | ○ | |
| 4-27 | LM54G--0203Z0 | 50丁デフギヤAss'y | 1 | | |
| 4-28 | K0520504060 | 5片丸キー46.3 | 1 | ○ | |
| 4-29 | LM55GB-0209C0 | 16丁デフギヤ左 | 1 | ○ | |
| 4-30 | LM55GB-0214A0 | 18丁ギヤ左 | 1 | ○ | |
| 4-31 | LM54G--0218Z0 | 左フレーム四軸 | 1 | | |
| 4-32 | K0711317200 | ニードルKTW131720 | 2 | ○ | |
| 4-33 | LM54GA-0219A0 | 46丁17丁ギヤ右 | 1 | | |
| 4-34 | K0822542080 | オイルシールMHS25428 | 2 | | |
| 4-35 | LM54G--0222Z0 | 車軸左ハウジング | 1 | | |

共用部品 ○=LM55GD

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|---------------------|------|----------|-------|
| 4-36 | K0601062040 | ベアリング6204C3 | 4 | ○ | |
| 4-37 | K0402047001 | ストップリングR47 | 1 | ○ | |
| 4-38 | K0024080201 | 8六角穴付ボルト20 | 8 | | |
| 4-39 | K0215080001 | 8さらばね座金2H | 8 | | |
| 4-40 | LM54GA-0223A0 | 45丁車軸ギヤ左 | 1 | | |
| 4-41 | K5011020282 | 1SPCC座金2028 | 2 | ○ | |
| 4-42 | K5010320282 | 0.3SPCC座金2028 (調整用) | 4 | ○ | |
| 4-43 | K0401020001 | ストップリングS20 | 2 | ○ | |
| 4-44 | K2929000000 | ダイナマックス1号グリス | 500g | ○ | P32参照 |
| 4-45 | LM54GA-0621Z0 | 左フレームカバーマーク付 | 1 | | |
| 4-46 | K0007060202 | 6ボルト20SW | 2 | | |
| 4-47 | K0007060502 | 6ボルト50SW | 2 | | |
| 4-48 | K0007060652 | 6ボルト65SW | 9 | | |
| 4-49 | K0007060702 | 6ボルト70SW | 7 | | |
| 4-50 | K1440000030 | B形グリスニップル | 2 | ○ | |
| 4-51 | K1440000020 | C形グリスニップル | 2 | ○ | |
| 4-52 | LM55GB-0208Z0 | バックシム | 1~2 | ○ | |
| 4-53 | LM55GB-0217Z0 | ベアリング押エ | 1 | ○ | |
| 4-54 | K0007060152 | 6ボルト15SW | 6 | ○ | |
| 4-55 | K7321000092 | クラッチハンドル | 1 | ○ | |
| 4-56 | K0880015000 | OリングP15 | 1 | ○ | |
| 4-57 | K1090000058 | クラッチ押エバネ | 2 | ○ | |
| 4-58 | LM54G--0602Z3 | 右フレーム | 1 | | |
| 4-59 | LM54G--0606Z0 | バックシム右 | 1 | | |
| 4-60 | LM54G--0612Z0 | 右デフハウジング | 1 | | |
| 4-61 | K0822542080 | オイルシールMHS20307 | 1 | | |
| 4-62 | K0616062020 | 6202-2NSEC3 | 2 | ○ | |
| 4-63 | K0402035001 | ストップリングR35 | 1 | ○ | |
| 4-64 | K6100000049 | 伝導軸右 | 1 | | |
| 4-65 | K0160000510 | 17特殊ナットP1-22 | 1 | | |
| 4-66 | K0160000332 | 17特殊ナットP1-7 | 1 | | |
| 4-67 | LM54G--0225Z3 | 伝導軸 | 1 | | |
| 4-68 | K0311040170 | 4ニードルローラー17.8 | 2 | ○ | |
| 4-69 | K0401018001 | ストップリングS18 | 4 | ○ | |
| 4-70 | LM55GB-0224Z2 | デフ縦ギヤカラー | 2 | ○ | |





| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|-----------------|------|----------|-------|
| 4-71 | K6180000090 | 18丁ギヤM2 | 1 | | |
| 4-72 | LM54G--0228Z0 | 右フレーム2軸 | 1 | | |
| 4-73 | LM54G--0229Z0 | 車軸右ハウジング | 1 | | |
| 4-74 | LM54GA-0221A0 | 45丁車軸ギヤ右 | 1 | | |
| 4-75 | K4209000370 | グリースアップ10時間マーク | 1 | | |
| 4-76 | K2929000000 | ダイナマックス1号グリス | 100g | ○ | P32参照 |
| 4-77 | LM54G--0618Z3 | クラッチハンドル | 1 | | |
| 4-78 | K0880012500 | OリングP12.5 | 1 | ○ | |
| 4-79 | LM54G--0614Z3 | チェーン取付ボルト | 4 | | |
| 4-80 | LM54G--0617Z0 | チェーン | 2 | | |
| 4-81 | K0143100002 | 10さらばね付ナット | 3 | | |
| 4-82 | K5000080002 | 8ワッシャー | 16 | | |
| 4-83 | LM54G--0616Z3 | モア支工金 | 2 | | |
| 4-84 | K0340800002 | 8抜け止め付スナップピン | 8 | | |
| 4-85 | LM54GA-0622Z0 | 右フレームカバーマーク付 | 1 | | |
| 4-86 | LM54GA-0220A0 | 46丁17丁ギヤ左 | 1 | | |
| 4-87 | LM54G--0619Z3 | カバー | 1 | | |
| 4-88 | LM54G--0620Z0 | バックギン | 1 | | |
| 4-89 | K5010340462 | 0.3SPCC座金4046.5 | 1 | ○ | |

[illegible]

6. ハンドル部

7. ブレーキ部



共用部品 ○=LM55GD △=LM22GF



| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|-------------------|----|----------|----|
| 6-1 | K9200000040 | ハンドル54マーク付 | 1 | ○△ | |
| 6-2 | K8060000010 | 走行クラッチレバー握り付 | 1 | ○△ | |
| 6-3 | K1300000070 | 9握り黒22 | 1 | ○△ | |
| 6-4 | K0320050201 | 5スプリングピン20 | 1 | ○△ | |
| 6-5 | K7321000033 | クラッチレバー軸金 | 1 | ○△ | |
| 6-6 | LM54G--0705Z3 | クラッチロッド金 | 1 | | |
| 6-7 | K9200000030 | ハンドルカバーマーク付 | 1 | ○△ | |
| 6-8 | K42030000680 | エンジンスイッチマーク | 1 | ○△ | |
| 6-9 | K0048040102 | 4十丸小ネジ10S | 2 | ○△ | |
| 6-10 | K0340800002 | 8スナップピン | 2 | ○△ | |
| 6-11 | K1203521000 | スロットルレバーE352100 | 1 | ○△ | |
| 6-12 | K1300000140 | ハンドル握り黒21 | 2 | ○△ | |
| 6-13 | K6211000033 | 6.5SGPカラー10.516 | 1 | ○△ | |
| 6-14 | K0042050252 | 5丸小ネジ25 | 1 | ○△ | |
| 6-15 | K0143050002 | 5さらばね付ナット | 1 | ○△ | |
| 6-16 | K4241000010 | ナイロンバンド140 | 3 | ○△ | |
| 6-17 | K1110135000 | スロットルワイヤー1350 | 1 | ○△ | |
| 6-18 | K26200000230 | ロビンEY150D | 1 | △ | |
| 6-19 | K4241000070 | ウレタンチューブ7 | 1 | ○△ | |
| 6-20 | K7309000012 | ロッド調節金 | 1 | ○△ | |
| 6-21 | K5000080002 | 8ワッシャー | 1 | ○△ | |
| 6-22 | LM55GB-0715E0 | ハンドル調節金左 | 1 | ○ | |
| 6-23 | LM55GB-0716E0 | ハンドル調節金右 | 1 | ○ | |
| 6-24 | K0010100251 | 10調整ボルト25 | 2 | ○△ | |
| 6-25 | K0213100001 | 10さらばね座金1H | 2 | ○△ | |
| 6-26 | K41100000060 | クリーナーカバーA | 1 | ○△ | |
| 6-27 | K0102080003 | 8ナット3 | 2 | ○△ | |
| 6-28 | K0006080152 | 8ボルト15S | 1 | △ | |
| 6-29 | K0006050203 | 5ボルト20S | 1 | ○△ | |
| 6-30 | K4031000100 | ストッパーゴム | 1 | ○△ | |
| 6-31 | K40330000070 | ハンドルカバー防振ゴム | 1 | ○△ | |
| 6-32 | K0210080002 | 8さらばねL | 1 | ○△ | |
| 6-33 | K5012310252 | 2.3SPCC座金1025 | 2 | ○△ | |
| 6-34 | K4201000120 | Baronessマーク121 | 1 | ○△ | |
| 6-35 | K42090000430 | クラッチ指示マーク | 1 | ○△ | |
| 6-36 | K36620000050 | エンジンスイッチFR56361-A | 1 | ○△ | |
| 6-37 | K36200000550 | エンジンスイッチコード8A | 1 | ○△ | |
| 6-38 | K42030000440 | ブレーキレバーマーク | 1 | ○△ | |

共用部品 ○=LM55GD

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|----------------|-----------------|----|----------|----|
| 7-1 | LM55GB-1101Z0 | バックギン | 2 | ○ | |
| 7-2 | LM55GB-1102Z3 | ブレーキ取付板 | 2 | ○ | |
| 7-3 | K0006060202 | 6ボルト20S | 8 | ○ | |
| 7-4 | K0852042080 | オイルシールPJM20428 | 2 | ○ | |
| 7-5 | K4009000010 | 1フェルト96110 | 2 | ○ | |
| 7-6 | K1725000040 | ブレーキシュー100Ass'y | 2 | ○ | |
| 7-7 | K1040000010 | 1.6フックバネ845 | 4 | ○ | |
| 7-8 | LM55GB-1113A32 | ブレーキワイヤー取付金左 | 1 | ○ | |
| 7-9 | LM54G--1112Z32 | ブレーキワイヤー取付金右 | 1 | | |
| 7-10 | K1120143400 | ブレーキワイヤー1434 | 1 | | |
| 7-11 | K1241132014 | ブレーキレバーE113201 | 1 | ○ | |
| 7-12 | K0071000213 | ブレーキボルト | 1 | ○ | |
| 7-13 | K0100060002 | 6ナット | 2 | ○ | |
| 7-14 | K6030050122 | 5平頭ピン12 | 2 | ○ | |
| 7-15 | K0300020162 | 2割ピン16 | 2 | ○ | |
| 7-16 | K0040060152 | 6十丸さら小ネジ15 | 4 | ○ | |
| 7-17 | K1000000272 | 0.8圧縮バネ76.5 | 2 | ○ | |

8. グラスキャッチャー部

9. 工具部




共用部品 ○=LM55GD □=LM315GA ×=LM30B ▲=LM45GA

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|-----------------|----------------------------|----|----------|--------------|
| 8-1 | LM54G--0821Z0 | グラスキャッチャー54COMP | 1 | | |
| 8-2 | LM54G--0802A9BD | ガラスキャッチャー取付金 | 1 | | |
| 8-3 | K1310000060 | 段付キャップ12.7 | 2 | ○ | |
| 8-4 | K5051017280 | 1C5191P座金1728 | 2 | | |
| 8-5 | K6061060003 | 6クリップピン | 1 | × | |
| 8-6 | LM54G--0823Z0 | モア取付金具COMP LM54GA用 | 2 | | |
| 8-7 | | | | | |
| 8-8 | K6000000150 | 15穴付ブッシュ2029 | 2 | □ | |
| 8-9 | K0160000282 | 10ナット3P10H1 | 2 | ○ | |
| 8-10 | LM54G--0804Z9 | パイプ左 | 1 | | |
| 8-11 | LM54G--0805Z9 | パイプ右 | 1 | | |
| 8-12 | LM54G--0806Z3 | 止メネジ | 2 | | |
| 8-13 | K0300025252 | 2.5割ピン25 | 2 | | |
| 8-14 | K1000000678 | 1圧縮金バネ1843 | 2 | | |
| 8-15 | LM54G--0808Z9 | ストッパー | 2 | | |
| 8-16 | LM54G--0719Z8R | アーム取付ヒッチ | 1 | | |
| 8-17 | K6000000240 | 17ブッシュ2019 | 2 | ▲ | |
| 8-18 | K0007080152 | 8ボルト15SW | 4 | | |
| 8-19 | LM54G--0810A0 | 60ローラー590Ass'y (820~27セット) | 1 | | |
| 8-20 | K6131000060 | ローラー軸651 | 1 | □ | |
| 8-21 | K6226000070 | 54.5ローラーパイプ60560A | 1 | | セットで 互換性有 |
| 8-22 | LM54GA-0812Z0 | ローラーハウジング60 | 2 | | |
| 8-23 | K5051015280 | 1C5191P座金1528 | 2 | ○ | |
| 8-24 | K0613062020 | ベアリング62022RDC3 | 2 | ○ | |
| 8-25 | K0861000030 | オイルシール6202 | 2 | ○ | |
| 8-26 | K0402042001 | ストッパリングR42 | 2 | ○ | |
| 8-27 | K0861000020 | オイルシールTA1542.38 | 2 | ○ | |
| 8-28 | K5051015470 | 1C5191P座金1547 | 2 | ○ | |
| 8-29 | K0007100302 | 10ボルト30SW | 2 | ○ | |
| 8-30 | LM54GS-0823Z0 | モア取付金具COMP LM54GAS用 | 2 | | |
| 8-31 | LM54G--0825Z8 | アーム軸 | 1 | | |
| 8-32 | K0320050251 | 5スプリングピン25 | 1 | | |
| 8-33 | K032003251 | 3スプリングピン25 | 1 | | |
| 8-34 | LM54G--0822Z0 | グラスキャッチャー取付金COMP | 1 | | |

共用部品 ○=LM55GD △=LM22GF

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|------------------|----|----------|----|
| 9-1 | K4801000020 | 工具袋 | 1 | ○ | |
| 9-2 | K4820000020 | ードライバーN貫通200 | 1 | ○ | |
| 9-3 | K4810080102 | スパナ8×10 | 1 | ○ | |
| 9-4 | K4812070002 | ボックススパナ7 | 1 | | |
| 9-5 | K6125000022 | リール研磨ハンドル | 1 | | |
| 9-6 | K6090000332 | リール研磨軸 | 1 | | |
| 9-7 | K6090000072 | 刈高ゲージ3 | 1 | ○ | |
| 9-8 | K0046060302 | 6+タッピンねじC-1なべ頭30 | 1 | ○ | |
| 9-9 | K0141060002 | 6蝶ナット3 | 2 | △ | |
| 9-10 | K4110000060 | クリーナーカバーA | 1 | △ | |
| 9-11 | K4813040001 | 六角スパナ4 | 1 | △ | |
| 9-12 | LM54GA-99E-05 | パーツカタログLM54GA | 1 | | |
| 9-13 | K2620EY15D-01 | EY15D用取説 | 1 | △ | |
| 9-14 | K2620EY15D-10 | EY15D用工具 | 1 | △ | |
| 9-15 | K4802000120 | 0.5シックスネスゲージ | 2 | ○ | |
| 9-16 | K0046060502 | 6+タッピンねじC-1なべ頭50 | 1 | ○ | |

10. パーチカルブラシ部



共用部品 ○=LM55GDF

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----|
| 10-1 | LM54GAS1209C0 | Gブルーマール (10-64~69セット) | 1 | | |
| 10-2 | LM54GS-1206Z0 | 23丁リールギヤ | 1 | | |
| 10-3 | K0520404140 | 4片丸キー-414 | 1 | ○ | |
| 10-4 | LM54GS-1207AR | 右パーチカルハウジング | 1 | | |
| 10-5 | K5300000293 | 防塵カバー | 2 | | |
| 10-6 | LM54GS-1215Z0 | 中間軸 | 1 | | |
| 10-7 | LM54GS-1216Z0 | 17丁ギヤ | 1 | | |
| 10-8 | LM54GS-1217Z0 | 37丁ギヤ | 1 | | |
| 10-9 | K5020808180 | 0.8NBS55座金818 | 2 | ○ | |
| 10-10 | K5051008180 | 1C5191P座金818 | 4 | ○ | |
| 10-11 | K0720810000 | ニードルTA810Z | 2 | ○ | |
| 10-12 | LM54GS-1220A3 | 左ストッパー | 1 | | |
| 10-13 | LM54GS-1221A9 | クラッチレバー | 1 | | |
| 10-14 | K0880011000 | OリングP11 | 1 | ○ | |
| 10-15 | K5051015280 | 1C5191P座金1528 | 4 | ○ | |
| 10-16 | LM54GAS1223Z3 | パーチカル軸小 | 1 | | |
| 10-17 | K0821522070 | オイルシールMHSA15227 | 2 | ○ | |
| 10-18 | K0721520000 | ニードルTA1520Z | 1 | ○ | |
| 10-19 | K0160000282 | 10ナット3P10H1 | 1 | ○ | |
| 10-20 | K0210100001 | 10皿ばねL | 1 | ○ | |
| 10-21 | LM54GS-1224Z0 | パッキン | 1 | | |
| 10-22 | LM54GAS1225AR | 左リールハウジング | 1 | | |
| 10-23 | LM54GAS1247Z0 | カバーマーク付 | 1 | | |
| 10-24 | LM54GAS1227Z3 | 調節受ケ金 | 2 | | |
| 10-25 | K0220160110 | 16011波座金 | 1 | | |
| 10-26 | K5012306202 | 2.3SPCC座金620 | 2 | ○ | |
| 10-27 | K0143060002 | 6さらばね付ナット | 3 | | |
| 10-28 | LM54GS-1229A3 | 取付ネジ | 1 | | |
| 10-29 | LM54GS-1230C2 | 右ケース止メボルト | 1 | ○ | |
| 10-30 | K1000000309 | 1.6圧縮バネ13.720 | 2 | ○ | |
| 10-31 | K5090000250 | 2C5191P座金8.522 | 2 | ○ | |
| 10-32 | K0880018000 | OリングP18 | 1 | ○ | |
| 10-33 | LM54GS-1231A0 | ネジ | 1 | ○ | |
| 10-34 | K6081000062 | ボルト45 | 1 | ○ | |
| 10-35 | K0213080001 | 8さらばね座金1H | 2 | ○ | |

共用部品 ○=LM55GDF □=LM315GA ●=LM55TBS

| カタログ 番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 共用 部品 | 備考 |
|------------|---------------|------------------|-----|----------|-------|
| 10-36 | K5000080002 | 8ワッシャー | 1 | ○ | |
| 10-37 | K0149083202 | 8高ナット20 | 1 | ○ | |
| 10-38 | K0025080552 | 8角根丸頭ボルト55 | 1 | ○ | |
| 10-39 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 1 | ○ | |
| 10-40 | K0071000953 | ストップボルト | 1 | ○ | |
| 10-41 | K1500635000 | 6.35スチールボール | 1 | ○ | |
| 10-42 | K1000000090 | 1圧縮バネ618 | 1 | ○ | |
| 10-43 | K0007080152 | 8ボルト15SW | 1 | ○ | |
| 10-44 | K0102008002 | 8ナット3 | 4 | ○ | |
| 10-45 | K0520404050 | 4片丸キー-45.8 | 1 | | |
| 10-46 | K2931000000 | エクセライトEP2号グリス | 50g | ○ | P32参照 |
| 10-47 | K0040060352 | 6丸さら小ネジ35 | 6 | ○ | |
| 10-48 | K1440000010 | グリスニップル | 2 | ○ | |
| 10-49 | K1440000030 | B型グリスニップル | 1 | ○ | |
| 10-50 | K0880050000 | OリングP50 | 1 | | |
| 10-51 | LM54GS-1237Z3 | 17.3カラー-8 | 1 | | |
| 10-52 | K5051010180 | 1C5191P座金1018 | 4 | ○ | |
| 10-53 | LM54GS-1238Z3 | レバー | 1 | | |
| 10-54 | K6000000170 | 10ブッシュ1210 | 4 | □ | |
| 10-55 | LM54GS-1239Z3 | 連結金 | 1 | | |
| 10-56 | K5000060002 | 6ワッシャー | 2 | | |
| 10-57 | K0302020160 | 2ステンレス割ピン16 | 2 | | |
| 10-58 | LM54GS-1240Z3 | 支点軸 | 2 | | |
| 10-59 | LM54GS-1241Z3 | 取付金右 | 1 | | |
| 10-60 | LM54GS-1242Z3 | 6Lロッド115 | 1 | | |
| 10-61 | K0401013001 | ストップリングS13 | 1 | | |
| 10-62 | LM54GS-1246Z0 | 12SS41Bカラー175.6 | 2 | | |
| 10-63 | K4150000010 | ブラシ軸Ass'y | 1 | ● | |
| 10-64 | LM55TBS1201E9 | パーチカル軸 | 1 | ● | |
| 10-65 | K2570000013 | サッチング刃63 | 77 | ○ | |
| 10-66 | LM55GBS1203B0 | カラー A7ACn7-326.1 | 77 | ○ | |
| 10-67 | LM55GBS1204Z0 | カラー | 1 | ○ | |
| 10-68 | K0185160003 | 16左ネジナット3P1.5 | 1 | ● | |
| 10-69 | K0160000302 | 17特殊ナットP1 | 2 | ○ | |
| 10-70 | K0611069010 | ボールベアリング6901RDC3 | 2 | ○ | |
| 10-71 | K0402024001 | ストップリングR24 | 1 | ○ | |
| 10-72 | K0821628070 | オイルシールMH16287 | 1 | | |
| 10-73 | LM54GAS1230Z3 | 左ケース止メボルト | 1 | ○ | |
| 10-74 | LM54GAS1200 | パーチカル部 | 1 | | |

11. グリス

■ダイナマックスEP1号グリス (K2929000000) /ギヤ伝導部、各種摺動部用



2.5kg缶入り
(K2929002500)



16kg缶入り
(K2929016000)



500gチューブ入り
(K2929000500)

■エクセライトEP2号グリス (K2931000000) /ベアリング部用



2.5kg缶入り
(K2931002500)



18kg缶入り
(K2931018000)



株式会社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

共 栄 社

TEL<0533>84-1221(代)
FAX<0533>84-1220